

Pentium 4 utasításformái (5.14. ábra)

Több generáción keresztül kialakult architektúra.
Csak egy operandus lehet memória cím.
Prefix, escape (bővítésre), **MOD**, **SIB** (Scale Index Base)

0-5	1-2	0-1	0-1	0-4	0-4	bájt
prefix	műv.kód	MOD	SIB	eltolás	közvetlen	

6 1 1 bit
 utasítás

2 3 3 bit
 skála index bázis

2 3 3 bit
 mód REG R/M

Melyik operandus a forrás? bájt/szó

Máté: Architektúrák 11. előadás 1

Vereem keret

	← EBP	2 3 3 bit
Egyéb lokális változók		skála index bázis
a[0]	← EBP+8	
a[1]	← EBP+12	
a[2]	← EBP+16	

Legyen *i* az EAX regiszterben
 SIB módú hivatkozás: $M[4 * EAX + EBP + 8]$

SIB (5.28. ábra): jó, de megéri?

Máté: Architektúrák 11. előadás 2

Címzési módok (5.27. ábra): nagyon szabálytalan.
Baj: nem minden utasításban használható minden mód, nem minden regiszter használható minden módban (nincs **EBP** indirekt, **ESP** relatív címzés). 32 bites címzési módok:

	MÓD			
R/M	00	01	10	11
000	M[EAX]	M[EAX+offset8]	M[EAX+offset32]	EAX v. AL
001	M[ECX]	M[ECX+offset8]	M[ECX+offset32]	ECX v. CL
010	M[EDX]	M[EDX+offset8]	M[EDX+offset32]	EDX v. DL
011	M[EBX]	M[EBX+offset8]	M[EBX+offset32]	EBX v. BL
100	SIB	SIB offset8-cal	SIB offset32-vel	ESP v. AH
101	direkt	M[EBP+offset8]	M[EBP+offset32]	EBP v. CH
110	M[ESI]	M[ESI+offset8]	M[ESI+offset32]	ESI v. DH
111	M[EDI]	M[EDI+offset8]	M[EDI+offset32]	EDI v. BH

Máté: Architektúrák 11. előadás 3

UltraSPARC utasításformái (5.15. ábra)

32 bites egyszerű utasítások.

Forma	2	5	6	5	1	8	5	
1a	m.k.	cél	m.k.	forrás1	0	FP-m.k.	forrás2	3 címes
1b	m.k.	cél	m.k.	forrás1	1	közvetlen konst.		2 címes

Aritmetikai utasítások:
 1 cél és 2 forrás regiszter vagy
 1 cél, 1 forrás regiszter és 1 közvetlen konstans.

LOAD, STORE (csak ezek használják a memóriát):
 a cím két regiszter összege vagy
 egy regiszter + 13 bites eltolás.

Processzorokat szinkronizáló utasítás.

Máté: Architektúrák 11. előadás 4

Forma 2 5 3 22

2	m.k.	cél	m.k.	közvetlen konstans
---	------	-----	------	--------------------

32 bites közvetlen adat megadása: **SETHI** – megad 22 bitet, a következő utasítás a maradék 10 bitet.

Forma 2 1 4 3 3 22 (19)

3	m.k.	A	felt	m.k.	PC relatív cím
---	------	---	------	------	----------------

Az ugrások **PC**-relatívok, szót (4-gyel osztható bájt címet) címeznek. Jósló utasításokhoz 3 bitet elcsíptek. Az **A** bit az eltolás rést akadályozza meg bizonyos feltételek esetén.

Forma 2 30

4	m.k.	PC relatív cím
---	------	----------------

Eljárás hívás: 30 bites **PC**-relatív (szó) cím

Máté: Architektúrák 11. előadás 5

UltraSPARC címzési módjai

Memóriára hivatkozó utasítások:
 betöltő, tároló, multiprocesszor szinkronizáló
 bázis-index (1a),
 index + 13 bit eltolás (1b).

A többi utasítás általában 5 bites regiszter címzést használ

Máté: Architektúrák 11. előadás 6

A 8051 utasításformátumai

1	Műv.kód		
	Implicit regiszter általában ACC, ...pl. ACC növelő		
2	Műv.kód	R	R 3 bites regisztercím
	Regiszter és ACC tartalmán végzett művelet, mozgatás, ...		
3	Műv.kód	Operandus	
	Operandus: közvetlen, eltolás, bitsorszám		
4	Műv.kód	11 bites cím	
	Ugrás, szubrutin (eljárás) hívás (cím < 2048)		
5	Műv.kód	16 bites cím	
	Ugrás, szubrutin (eljárás) hívás		
6	Műv.kód	Operandus1	Operandus2
	Pl. közvetlen operandus memóriába töltése, ...		

Máté: Architektúrák
11. előadás
7

A 8051 címzési módjai

Implicit: ACC
 Regiszter: akár forrás, akár cél operandus lehet
 Direkt: 8 bites memóriacím
 Regiszter-indirekt:
 8 bites memóriacím,
 indirekt címzés a 16 bites DPTR-rel vagy PC-vel
 Közvetlen operandus:
 általában 8 bites, de
 11 ill. 16 bites abszolút cím ugráshoz, eljárás híváshoz

Máté: Architektúrák
11. előadás
8

Összefoglaló: 5.29. ábra.

Címzési mód	Pentium 4	UltraSPARC III	8051
Akkumulátor			X
Közvetlen	X	X	X
Direkt	X		X
Regiszter	X	X	X
Regiszter indirekt	X		X
Index	X	X	
Bázis-index	X	X	
Verem			

A bonyolult címzési módok tömörebb programokat tesznek lehetővé, de nehezítik a párhuzamosítást. Ha a párosítás nem történhet szabadon, akkor jobb, ha csak egy választási lehetőség van (egyszerűbb hatékony fordítóprogramot írni).

Máté: Architektúrák
11. előadás
9

Utasítástípusok

- Adatmozgató (másoló) utasítások.
- Diadikus: +, -, *, /, AND, OR, NOT, XOR, ...
- Monadikus: léptetés, forgatás, CLR, INC, NEG, ...
- Összehasonlítás, feltételes elágazás: Z, O, C, ...
- Eljáráshívás. Visszatérési cím:
 - rögzített helyre (rossz),
 - az eljárás első szavába (jobb),
 - verembe (rekurzív eljárásokhoz is jó).
- Ciklusszervezés (5.30. ábra): számláló
- Input/output (5.31-33. ábra):
 - programozott I/O: tevékeny várakozás, 5.32. ábra,
 - megszakítás vezérelt I/O,
 - DMA I/O (5.33. ábra): cikluslopás.

Máté: Architektúrák
11. előadás
10

Ciklusszervezés (5.30. ábra)

<p>i=1; L1: első utasítás . . . utolsó utasítás i = i + 1; if(i ≤ n) goto L1;</p> <p>Végfeltételes ismétlés</p>	<p>i=1; L1: if(i > n) goto L2; első utasítás . . . utolsó utasítás i = i + 1; goto L1; L2: ...</p> <p>Kezdő feltételes ismétlés</p>
--	---

Máté: Architektúrák
11. előadás
11

Input, output (I/O) utasítások

A külvilággal történő információ csere port-okon (kapukon) keresztül zajlik. A kapu egy memória cím, az információ csere erre a címre történő írással, vagy erről a címről való olvasással történik. Egy-egy cím vagy cím csoport egy-egy perifériához kötődik.

Máté: Architektúrák
11. előadás
12

Input/output

Az I/O végrehajtása lassú ↔ a CPU gyors, a CPU várakozni kényszerül

I/O regiszter (port): a port és a központi egység közötti információ átvitel gyors, a periféria autonóm módon elvégzi a feladatát. Újabb perifériához fordulás esetén a CPU várakozni kényszerülhet.

- **Pollozások technika** (~tevékeny várakozás): a futó program időről időre megkérdezi a periféria állapotát, és csak akkor ad ki újabb I/O utasítást, amikor a periféria már fogadni tudja. A hatékonyság az éppen futó programtól függ.

Máté: Architektúrák


11. előadás

13

Input/output (5.31-33. ábra)

Az I/O vezérlő regiszterei (5.31. ábra).

Terminál: külön regiszterek az inputra és outputra.



Máté: Architektúrák

11. előadás

14

- **Pollozások technika** (tevékeny várakozás):

```
public static void output_buffer(int buf[], int count) {
    // count számú bájtt kiírása buf-ból az eszközre
    int status, i, ready;
    for(i=0; i < count; i++) {
        do {
            status = in(display_status_reg); // az állapot lekérdezése
            ready = (status >> 7) & 0x01; // a kész bit elkülönítése
        } while(ready != 1);
        out(display_buffer_reg, buf[i]);
    }
}
```

Programozott B/K (5.32. ábra)

Máté: Architektúrák

11. előadás

15

Megszakítás

A (program) megszakítás azt jelenti, hogy az éppen futó program végrehajtása átmenetileg megszakad – a processzor állapota megőrződik, hogy a program egy későbbi időpontban folytatódhassék – és a processzor egy másik program, az úgynevezett **megszakítás kezelő** végrehajtását kezdi meg.

Miután a megszakítás kezelő elvégezte munkáját, gondoskodik a processzor megszakításkori állapotának visszaállításáról, és visszaadja a vezérlést a megszakított programnak.

Máté: Architektúrák

11. előadás

16

- **Megszakítás vezérelt I/O**

Bizonyos előkészületek után az eszköz megkapja a feladatát (pl. az első karakter kiírását), és a program futása folytatódik.

Ha az eszköz elkészült a feladatával, akkor beállítja a „Megszakítás engedélyezett” bitet. Ez megszakítás kérést eredményez. A megszakítás bekövetkezésekor ez a bit törlődik.

A megszakítás kezelő újabb feladatot ad az eszköznek (a következő karakter kiírását) mindaddig, amíg a teljes feladat el nem készült, és visszatér a megszakításból.

Az I/O művelet végrehajtása közben a központi egység más feladatot végezhet.

Máté: Architektúrák

11. előadás

17

Pl.: Egy sornyi karakter képernyőre írása a terminálon.

Előkészítés: Egy rendszerprogram összegyűjti a kiírandó karaktereket egy pufferben, beállít egy globális változót, hogy mutasson a puffer elejére, egy másik globális változóban megadja a karakterek számát. Megnézi, hogy a terminál tud-e adatot fogadni (5.31. ábra), és ha igen, akkor elindítja az első karakter kiírását. Ekkor a CPU fölszabadul egy másik program futtatására.

A terminál a képernyőre írja a karaktert, és **megszakítást kezdeményez**. A megszakítás kezelő újabb karakter kiírását kezdeményezi . . .

Máté: Architektúrák

11. előadás

18

• **DMA (Direct Memory Access, 5.33. ábra)**
 Egy tömb kiírása/beolvasása során nagyon sokszor következne be megszakítás, és mindannyiszor le kellene fusson a megszakítás kezelő eljárás. Jobb megoldást kínál a CPU-nál lényegesen egyszerűbb **DMA**. A **DMA** önállóan végzi az eszköz figyelését és az adatok mozgását. Cikluslopás.

Máté: Architektúrák 11. előadás 19

Megszakítás kezelés (3.43. ábra)

IR_i →, INT →, ha CPU tudja fogadni, akkor INTA# →, i → D0-D7, a CPU megszakításvektor táblázat i-edik eleméből tudja a megszakítást kiszolgáló eljárás kezdőcímét, létrejön a megszakítás ...
 Nyolcnál több eszköz kiszolgálásához több megszakítás vezérlő kapcsolható össze.

Máté: Architektúrák 11. előadás 20

Megszakítás
Hardver tevékenységek (3.42. ábra):

1. Az eszköz vezérlő megszakítás jelet tesz a sínre,
2. ha a CPU fogadni tudja a megszakítást, nyugtázza,
3. az eszköz vezérlője az eszköz azonosítószámát (megszakítás-vektor) elküldi a sínre,
4. ezt a CPU átmenetileg tárolja,
5. a CPU a verembe teszi az utasításszámláló aktuális értékét és a PSW-t,
6. a CPU az azonosító indexű megszakítás kezelő címét teszi az utasításszámlálóba és gyakran betölti vagy módosítja PSW-t.

Máté: Architektúrák 11. előadás 21

Szoftver tevékenységek (terminálra íráskor):

7. menti a használni kívánt regisztereket,
8. kiolvassa egy eszközregiszterből a terminál számát,
9. beolvassa az állapotkódot,
10. ha B/K hiba történt, itt lehet kezelni,
11. aktualizálja a mutatót és a számlálót, a kimenő pufferbe írja a következő karaktert, ha van,
12. visszajelez az eszköz vezérlőnek, hogy készen van,
13. visszaállítja a mentett regisztereket,
14. visszatér a megszakításból, itt történik a PSW eredeti értékének visszaállítása is.

Máté: Architektúrák 11. előadás 22

Átlátszóság: Amikor bekövetkezik egy megszakítás, akkor bizonyos utasítások végrehajtódnak, de amikor ennek vége, a CPU ugyanolyan állapotba kerül, mint amilyenben a megszakítás bekövetkezése előtt volt.

Máté: Architektúrák 11. előadás 23

Csapda és megszakítás
Csapda (trap): A program által előidézett feltétel (pl. túlcsoordulás, csapdát eredményező utasítás) hatására automatikus eljárás hívás. **Csapda kezelő.**
Megszakítás (interrupt): Olyan automatikus eljárás hívás, amit általában nem a futó program, hanem valamilyen B/K eszköz idéz elő, pl. a program utasítja a lemezegységet, hogy kezdje el az adatátvitelt, és annak végeztével megszakítást küldjön. **Megszakítás kezelő.**
 A csapda a **programmal szinkronizált**, a megszakítás nem.

Máté: Architektúrák 11. előadás 24

A megszakító rutin megszakítható-e? Gyors periféria kiszolgálása közben megszakítás kérés, ...
 „Alap” állapot – „megszakítási” állapot, megszakítási állapotban nem lehet újabb megszakítás.
Hierarchia: megszakítási állapotban csak magasabb szintű ok eredményezhet megszakítást.
 Bizonyos utasítások csak a központi egység bizonyos kitüntetett állapotában hajthatók végre, alap állapotban nem → csapda, szoftver megszakítás.
 Megoldható az operációs rendszer védelme, a tár védelem stb.
 A megoldás nem tökéletes: **vírus**.

Máté: Architektúrák 11. előadás 25

ISR: Interrupt Service Routine
RS232: soros/párhuzamos interfész pl. terminálhoz **5.46. ábra**
 A lemez 4-es elsőbbségű megszakítási kérélmé függően marad
 RS232 megszakítás 5-ös elsőbbséggel
 Nyomtató megszakítás 2-es elsőbbséggel
 RS232 ISR befejeződik, lemez megszakítás keletkezik
 Lemez ISR befejeződik
 Nyomtató ISR befejeződik

Máté: Architektúrák 11. előadás 26

Sok esetben a programnak nincs mit tennie, amíg az I/O be nem fejeződik, pl. a klaviatúráról vár adatot.
 A várakozás helyett jobb megoldás, ha az operációs rendszer átmenetileg fölfüggeszti a program működését, és elindítja egy másik program futását.
 Ez vezetett a **multiprogramozás** kialakulásához.

Máté: Architektúrák 11. előadás 27

Vezérlési folyamat
Szekvenciális vezérlés: Az utasítások abban a sorrendben kerülnek végrehajtásra, ahogy a memóriában elhelyezkednek.
Elágazás: 5.39. ábra.

Máté: Architektúrák 11. előadás 28

Eljárás (5.44. ábra):
 Az eljáráshívás úgy tekinthető, mint egy magasabb szinten definiált utasítás végrehajtása: sokszor elég, ha azt tudjuk, mit csinál az eljárás, nem lényeges, hogy hogyan.
Rekurzív eljárás:
 önmagát közvetlenül vagy közvetve hívó eljárás.

Máté: Architektúrák 11. előadás 29

Eljárás: paraméterek, munka terület.
 A hívó és hívott eljárás paraméterei, változói nem lehetnek azonos területen: **lokális változók**.
Verem (stack): LV (Local Variable), SP (Stack Pointer)
 verem mutató (4.8. ábra).

Máté: Architektúrák 11. előadás 30

Rekurzív és re-entrant eljárások

Egy eljárás **rekurzív**, ha önmagát hívja közvetlenül, vagy más eljárásokon keresztül.

Egy eljárás **re-entrant**, ha többszöri belépést tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy az eljárás még nem fejeződött be, amikor újra felhívható. A rekurzív eljárással szemben a különbség az, hogy a rekurzív eljárásban „programozott”, hogy mikor történik az eljárás újra hívása, re-entrant eljárás esetén az esetleges újra hívás ideje a véletlentől függ. Ez utóbbi esetben az biztosítja, hogy a munkaterületek ne keveredjenek össze, hogy újabb belépés csak másik processzusból képzelhető el, és minden processzus saját vermet használ.

Máté: Architektúrák

11. előadás

31

Rekurzív és re-entrant eljárások


Ha egy eljárásunk készítésekor betartjuk, hogy az eljárás a paramétereit a vermen keresztül kapja, kilépéskor visszaállítja a belépéskori regiszter tartalmakat – az esetleg eredményt tartalmazó regiszterek kivételével –, továbbá a fenti módon kialakított munkaterületet használ, akkor az eljárásunk rekurzív is lehet, és a többszöri belépést is lehetővé teszi (re-entrant).

Máté: Architektúrák

11. előadás

32

Hanoi tornyai (5.40-42. ábra)



Feladat: tegyük át az összes korongot az 1. pálcáról a 2-ra úgy, hogy egyszerre csak egy korongot mozgathatunk, és kisebb korongra nem tehetünk nagyobb

Máté: Architektúrák

11. előadás

33

Hanoi tornyai (5.40-42. ábra)

Rekurzív eljárás, amely n korongot mozgat i -ről j -re:

```
public void towers (int n, int i, int j) {
    int k;
    if (n==1)
        System.out.println(
            "Korong mozgatása: "+i+"-ről"+j+"-re");
    else {
        k=6-i-j;
        towers (n-1, i, k);
        towers (1, i, j);
        towers (n-1, k, j);
    }
}
```

Máté: Architektúrák

11. előadás

34

~ 5.43. ábra

A verem tartalma az eljárásban:

V: visszatérési cím, F: régi FP

Hívások:	j	i	n	k	j	i	n	k	j	i	n	k
towers(3,1,3)	3	1	3	V, F, k								
towers(2,1,2)	3	1	3	V, F, 2	2	1	2	V, F, k				
towers(1,1,3) 1 → 3	3	1	3	V, F, 2	2	1	2	V, F, 3	3	1	1	V, F, k
visszatérés után	3	1	3	V, F, 2	2	1	2	V, F, 3				
towers(1,1,2) 1 → 2	3	1	3	V, F, 2	2	1	2	V, F, 3	2	1	1	V, F, k
towers(1,3,2) 3 → 2	3	1	3	V, F, 2	2	1	2	V, F, 3	2	3	1	V, F, k
towers(1,1,3) 1 → 3	3	1	3	V, F, 2	3	1	1	V, F, k				
towers(2,2,3)	3	1	3	V, F, 2	3	2	2	V, F, k				
towers(1,2,1) 2 → 1	3	1	3	V, F, 2	3	2	2	V, F, 1	1	2	1	V, F, k
towers(1,2,3) 2 → 3	3	1	3	V, F, 2	3	2	2	V, F, 1	3	2	1	V, F, k
towers(1,1,3) 1 → 3	3	1	3	V, F, 2	3	1	1	V, F, k				

Máté: Architektúrák

11. előadás

35

Feladatok

- Teljesül-e az ortogonalitási elv a **Pentium 4**-en?
- Milyen utasítás formái vannak a **Pentium 4**-nek?
- Mire szolgál a prefix bájtt a **Pentium 4**-en?
- Mire szolgál a címezési mód bájtt a **Pentium 4**-en?
- Mire szolgál a **STB** bájtt a **Pentium 4**-en?

Máté: Architektúrák

11. előadás

36

Feladatok

Teljesül-e az ortogonalitási elv az **UltraSPARC III**-on?
Milyen utasítás formái vannak az **UltraSPARC III**-nak?
Mi a különbség az **UltraSPARC III** **ADD**, **ADDC**,
ADDCC és **ADDCCC** utasításai között?
Milyen formátumú **LOAD** utasításai vannak az
UltraSPARC III-nak?
Hogy adható meg 32 bites közvetlen adat az
UltraSPARC III-on?
Milyen formátumú **CALL** utasítása van az
UltraSPARC III-nak?

Máté: Architektúrák

11. előadás

37

Feladatok

Teljesül-e az ortogonalitási elv a **8051**-en?
Milyen utasítás formái vannak a **8051**-nek?
Milyen formátumú ugró utasításai vannak a **8051**-nek?
Hogy érhető el 256-nál magasabb memória cím a
8051-en?

Máté: Architektúrák

11. előadás

38

Feladatok

Milyen vezérlő regiszterei vannak egy terminálnak?
Mire szolgál a terminál billentyűzet puffer regisztere?
Hogyan történik a programozott **B/K**?
Mit nevezünk pollozósos technikának?
Mire használható a **DMA**?
Hogy működik a **DMA**?
Milyen regiszterei vannak a **DMA**-nak?

Máté: Architektúrák

6. előadás

39

Feladatok

Mit nevezünk program megszakításnak?
Mi a megszakítás kezelő?
Hogyan történhet a nyomtatás szervezése megszakítás
segítségével?
Megszakítható-e a megszakítás kezelő?
Mi a csapda?
Mi a különbség a csapda és a megszakítás között?
Hogy működik a 8259A megszakítás vezérlő lapka?
Milyen hardver és milyen szoftver tevékenységek
tartoznak a megszakításhoz?
Mit jelent az átlátszóság megszakítás esetén?

Máté: Architektúrák

6. előadás

40

Feladatok

Milyen utasítás típusokat ismer?
Mondjon diadikus/monadikus utasításokat!
Hogy néz ki a vég-/kezdőfeltételes ciklus?

Máté: Architektúrák

11. előadás

41

Feladatok

Mi a szekvenciális vezérlés?
Mi az eljárás?
Mi a lokális adat terület?
Hogy alakíthatunk ki lokális adat területet?
Mi a rekurzív eljárás?
Mi a re-entrant eljárás?
Mondjon példát rekurzív eljárással megoldható
problémára!

Máté: Architektúrák

11. előadás

42

Az előadáshoz kapcsolódó

Fontosabb tételek

A Pentium 4, az UltraSPARC III, I-8051 utasítás
formátumai, címzési módjai

Utasítás típusok.

Programozott és megszakítás vezérelt I/O. DMA

Vezérlési folyamat. Szekvenciális vezérlés, elágazás,
ciklus szervezés, eljárás, rekurzív eljárás,
megszakítás, csapda